

# INNGENSO Thermostat Handbuch

IT WIFI v2 | DE

#### DRAHTLOSES DIGITALES WIFI THERMOSTAT IT WIFI v2

Der Thermostat IT WiFi v2 ist für die Steuerung von Heizungsanlagen konzipiert. Im Gegensatz zu Standard-Heimthermostaten verfügt der IT WiFi v2 über zwei separate und drahtlos verbundene Einheiten (Thermostat + Empfänger) und die mobile Anwendung Inngenso, die die Überwachung und Steuerung des Heizsystems ermöglicht.

Der Empfänger ist ein Schaltgerät, das für die Verbindung von Heizungsanlagen verwendet wird, und ein Thermostat ist eine tragbare Steuereinheit für die Handhabung und Einstellung der Temperatur. Die Geräte kommunizieren miteinander über ein Funksignal. Der Empfänger kommuniziert außerdem über WiFi mit der mobilen App. Der Vorteil des Systems ist die Variabilität und einfachere Verfügbarkeit der Temperaturregelung.

#### Wichtige Hinweise

- Lesen Sie die Bedienungsanleitung nicht nur für den Thermostat, sondern auch für die Heizungsanlage.
- Schalten Sie vor der Installation des Thermostats die Stromzufuhr ab.
- Wir empfehlen die Installation durch einen qualifizierten Techniker.
- Beachten Sie die erforderlichen Normen für die Installation.
- Der Stromkreis sollte mit einer Sicherung abgesichert werden, die 20 A nicht überschreitet.

3

DE

#### **Spezifikationen**

#### Thermostat

Versorgung	3 V DC, 2 AA-Batterien
Montage	Wand oder tragbar
RF Kommunikation	868 MHz, *CS, FEC
Manuelle Steuerung	Vollständig
Frostschutz	Ja
Erkennung offener Fenster	Ja
Wöchentlicher Zeitplan	Ja
Empfindlichkeit	0.5 °C
Einstellung der Temperatur	5 °C - 35 °C
Messung der Temperatur	5° C - 40° C
Abmessungen	86 x 86 x 29 mm



#### Empfänger

Versorgung	230 V AC
Maximale Schaltleistung	2000 W (bei 70 °C)
Ausgang/Eingang	L, N, COM, NC, NO
Frequenz	868 MHz und 2,4 GHz
Abmessungen	120 x 90 x 25 mm
WiFi	2,4 GHz
Datenverschlüsselung	TLS (SSL)
Schutzart	IP20
Betriebstemperatur	0 °C - 70 °C

#### Mobile app

Hysterese-Einstellungen		0,2 °C - 5 °C
Kalibrierung des Tempera	itursensors	-5 °C - 5 °C
Wöchentlicher Zeitplan		Ja
Plattform	Android 7.1 / iOS	5 oder höher
Herunterladen und Aktua	lisieren	Kostenlos



\* Prüfsumme, Vorwärtsfehlerkorrektur

# Sicherheit

# Risiken durch falsche Handhabung

Durch unsachgemäßen Umgang mit dem Produkt können Sie sich selbst verletzen und Sachschäden verursachen.

• Lesen Sie die beiliegende Anleitung sorgfältig durch, insbesondere das Kapitel Sicherheit und wichtige Hinweise.

# Gefahr einer Funktionsstörung

• Achten Sie darauf, dass die Raumluft um den Thermostat herum frei zirkulieren kann und dass der Thermostat nicht durch Möbel, Vorhänge und andere Gegenstände verdeckt wird.

• Betreiben Sie die Heizungsanlage nur, wenn sie in technisch einwandfreiem Zustand ist.

# Verhalten bei Ausfall der drahtlosen Kommunikation

Eine Unterspannung der Batterien, die den Thermostaten versorgen, kann zu einer Unterbrechung der drahtlosen Kommunikation führen. Bei Ausfall der drahtlosen Kommunikation zwischen dem Empfänger (Schaltgerät der Heizungsanlage) und dem Thermostat (Raumbediengerät):

• Am Empfänger: gelbes Licht blinkt.

• Auf dem Display des Thermostats: Uhrzeit und aktuelle Temperatur werden angezeigt. Anstelle der eingestellten Temperatur wird das Symbol "--" angezeigt. Wenn das Batteriesymbol auf dem Thermostat angezeigt wird, bedeutet dies, dass die Batterien die Spannungsgrenze erreicht haben, bei der das Gerät problemlos arbeiten kann. In diesem Fall ist es sehr ratsam, die aktuellen Batterien durch neue zu ersetzen. Der Thermostat kann auch mit diesen Batterien noch funktionieren, aber er ist wesentlich fehleranfälliger.

HINWEIS: Wenn die Kommunikation unterbrochen wird, schaltet der Empfänger die Heizung sofort aus. Danach kann die Heizung über die mobile App wieder eingeschaltet werden, indem eine Temperatur von mehr als 5,0 °C eingestellt wird.

Wenn die Stromversorgung nach dem Stromausfall wiederhergestellt ist, bleibt der Empfänger in seinem letzten Zustand. Wenn nach 12 Minuten die Kommunikation mit dem Thermostat nicht hergestellt ist, schaltet er die Heizung aus. In diesem Fall kann die Heizung nur über die mobile App eingeschaltet und gesteuert werden, indem die Solltemperatur höher als 5,0 °C eingestellt wird.

#### Gefrierschäden durch zu niedrige Raumtemperatur

Wenn die Raumtemperatur in einigen Räumen zu niedrig eingestellt ist, kann die Heizung durch Einfrieren beschädigt werden:

- Stellen Sie sicher, dass die Heizungsanlage während der Frostperiode in Betrieb bleibt und alle Räume während Ihrer Abwesenheit ausreichend beheizt werden.
- Die Standard-Frostschutztemperatur beträgt 5 °C und kann im Bereich von 0 bis 17 °C geändert werden. Frostschutz kann über die mobile App aktiviert oder deaktiviert werden.

#### Bestimmungsgemäße Verwendung des Gerätes

Bei unsachgemäßer Verwendung können Gefahren für Leib und Leben des Anlagenbetreibers oder Dritter entstehen.

Dieses Produkt ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Produkt zu benutzen ist.

Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt spielen.

#### Die bestimmungsgemäße Verwendung umfasst:

• Das Befolgen der beiliegenden Anweisungen für den Gebrauch, die Installation und die Wartung des Geräts sowie aller anderen Systemkomponenten.

• Die Einhaltung aller in der Anleitung angegebenen Inspektions- und Wartungsanforderungen.

Dieser Thermostat kann zur Steuerung von Gaskesseln, Pelletöfen, Pelletkesseln, Fußbodenheizungen oder anderen Heizsystemen verwendet werden, die eine potentialfreie Kontaktschnittstelle verwenden.

Eine andere als die in dieser Anleitung beschriebene Verwendung oder eine Verwendung, die über die hier beschriebene hinausgeht, wird als nicht bestimmungsgemäß angesehen.

Es ist nicht für eine direkte kommerzielle oder industrielle Nutzung vorgesehen.

# Übersicht der Bedienelemente

#### Raumthermostat

- 1. Anzeige
- 2. Linke Taste zum Verringern des Wertes
- 3. Mittlere Taste zur Bestätigung der Auswahl
- 4. Rechte Taste zum Erhöhen des Wertes



#### **Beschreibung der Anzeige**

# Beschreibung der Grundanzeige



Überblick über die Grundfunktionen

# Empfänger



ROT - Heizanforderung ist aktiv

2. RGB-Lichtsignalanzeigen

- · GRÜN Gerät ist eingeschaltet, aber es liegt keine Heizanforderung vor
- BLAU BLINKEND Bluetooth-Verbindungsmodus
- · GELB BLINKEND Es findet keine Kommunikation zwischen Thermostat und Empfänger statt
- GRÜN BLINKEND Empfänger befindet sich im Pairing-Modus

# Beschreibung der Anzeige der Einstellung



# Einstellung der Temperatur

1. Drücken Sie die RECHTS-Taste, um die eingestellte Temperatur zu erhöhen.

2. Drücken Sie die LINKS-Taste, um die eingestellte Temperatur zu senken.

# Einstellung der Betriebsart

Der Thermostat verfügt über 4 Betriebsmodi: SYSTEM AUS-Modus, Manueller Modus, Programm-Modus und Antifrost-Modus. Um auf jeden Modus zuzugreifen, müssen Sie die mittlere Taste drücken, bis das Symbol, dessen Temperatur Sie einstellen möchten, oben auf dem Bildschirm erscheint. Zum besseren Verständnis lesen Sie bitte die Erklärungen auf den folgenden Seiten.

# Modus SYSTEM AUS

1. Drücken Sie die mittlere Taste, um in den MANUELLEN Modus zu gelangen.

2. Am oberen linken Ende des Bildschirms erscheint das Symbol  $\blacklozenge$  .

3. Während sich der Thermostat im MANUELLEN Modus befindet, drücken und halten Sie die LINKE Taste gedrückt halten, um die Temperatur auf mindestens 7 °C zu senken.

4. Halten Sie die linke Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um in den Modus SYSTEM AUS-Modus zu gelangen.

5. Um den Modus SYSTEM AUS zu verlassen, drücken und halten Sie die MITTLERE-Taste für 5 Sek.



Der Modus SYSTEM AUS ist aktiv

# Manueller Modus 🖌

- 1. Drücken Sie kurz die mittlere Taste.
- 2. Am oberen linken Bildschirmrand erscheint das Symbol ullet .
- 3. MANUELLER MODUS erfolgreich aktiviert.



Der manuelle Modus ist aktiv

# Programm-Modus 🔉

1. Drücken Sie kurz die mittlere Taste.

- 3. Der PROGRAMM-MODUS wurde erfolgreich aktiviert.



Programm-Modus ist aktiv

# Antifrost-Modus 🛞

1. Drücken Sie kurz die mittlere Taste.

- 2. Am oberen rechten Bildschirmrand erscheint das Symbol  $\ensuremath{\mathfrak{F}}$  .
- 3. Der ANTIFROST-MODUS wurde erfolgreich aktiviert.



Antifrostmodus ist aktiv

# Die Anzeige der Einstellungen

1. Halten Sie die MITTLERE Taste 5 Sekunden lang gedrückt, bis das Einstellungsdisplay angezeigt wird. 2. Lassen Sie die MITTLERE-Taste los (siehe Abbildung auf Seite 8).

# Einstellung der Uhrzeit

Die Einstellung der Uhrzeit ist nur möglich, wenn das Gerät keine Internetverbindung hat. Andernfalls wird die Zeit mit der Internet-Zeit synchronisiert.

1. Öffnen Sie die Anzeige EINSTELLUNGEN.

2. Navigieren Sie mit der RECHTEN und LINKEN Taste, bis Sie das Zeitsymbol erreichen und drücken Sie kurz die BESTÄTIGUNGstaste (mittlere Taste), um die Uhreinstellung zu bestätigen.

3. Navigieren Sie mit der RECHTEN und LINKEN Taste, um den Tag einzustellen, stellen Sie dann den aktuellen TAG ein und drücken Sie kurz die BESTÄTIGUNGstaste (mittlere Taste).

4. Navigieren Sie mit den Tasten RECHTS und LINKS, um die Uhr einzustellen, stellen Sie dann die aktuelle UHR ein und drücken Sie kurz die Taste BESTÄTIGEN (mittlere Taste).

5. Stellen Sie durch Drücken der Tasten RECHTS und LINKS die aktuelle MINUTE ein und drücken Sie kurz die BESTÄTI-GUNGstaste (mittlere Taste).

6. Navigieren Sie mit der RECHTEN und LINKEN Taste zum Symbol zum Verlassen der Anzeige EINSTELLUNGEN und drücken Sie dann die BESTÄTIGUNGstaste (mittlere Taste).



#### Einstellung des Wochenprogramms

Das Programm kann für jeden Tag einer Woche separat eingestellt werden. Die Programmleiste zeigt das aktuelle Programm an. Die Symbole ANTIFROST/ÖKO/KOMFORT und die eingestellte Temperatur zeigen an, welche dieser Funktionen in der gewählten halben Stunde aktiv ist.

Wenn Sie den Tag auswählen, für den Sie das Programm einstellen möchten, wird das aktuell eingestellte Programm in der Tagesprogrammleiste angezeigt (der Thermostat benötigt einige Sekunden, um das aktuell eingestellte Programm anzuzeigen)

1. Öffnen Sie die Anzeige EINSTELLUNGEN.

2. Drücken Sie die linke oder rechte Taste, um zum Symbol (P) zu navigieren, wählen Sie das Programmsymbol (P) aus und halten Sie die mittlere Taste gedrückt, um die Programmeinstellung aufzurufen.

3. Navigieren Sie zu TAG, wählen Sie den TAG, für den Sie das Programm einstellen möchten, und drücken Sie die mittlere Taste. Die Tage Montag

4. Drücken Sie die LINKS- oder RECHTS-Taste, um zu ändern, für welche halbe Stunde Sie die Temperatur einstellen möchten.

5. Drücken Sie die MITTLERE Taste, um zwischen ANTI-FROST/ÖKO/KOMFORT Temperatur für die gewählte halbe Stunde zu wechseln.

6. Wiederholen Sie die Schritte 4 und 5 für jede Stunde an einem Tag.

7. Wiederholen Sie alle Schritte für jeden Tag einer Woche.

8. Halten Sie die MITTLERE Taste gedrückt, um die Programmeinstellungen zu bestätigen und den Hauptbildschirm der Einstellungen aufzurufen. HINWEIS: Der Thermostat speichert dann das Programm für jeden Tag (dauert 1 Minute) und das Programm wird auf dem Einstellungsbildschirm angezeigt.



# Einstellung des Programms "Alle Tage"

Das Programm Alle Tage bietet Ihnen die Möglichkeit, das Programm für alle Tage in der Woche mit der Option ALLE einzustellen, die auf dem Bildschirm auf der nächsten Seite angezeigt wird. Die Symbole ANTIFROST/ÖKO/KOM-FORT und die eingestellte Temperatur zeigen an, welche der Optionen für die Auswahl aktiv ist.

1. Öffnen Sie die Anzeige EINSTELLUNGEN.

2. Drücken Sie die linke oder rechte Taste, um zum Symbol zu navigieren, wählen Sie das Programmsymbol 🕑 aus und halten Sie die mittlere Taste gedrückt, um die Programmeinstellung aufzurufen.

3. Drücken Sie die LINKS- oder RECHTS-Taste, wählen Sie das Symbol ALL für die Programmeinstellung und drücken Sie kurz die mittlere Taste.

4. Drücken Sie die LINKS- oder RECHTS-Taste, um zu ändern, für welche halbe Stunde Sie die Temperatur einstellen möchten.

5. Drücken Sie die MITTLERE Taste, um zwischen ANTI-FROST/ÖKO/KOMFORT Temperatur für die gewählte halbe Stunde zu wechseln.

6. Wiederholen Sie die Schritte 4 und 5 für jede Stunde an einem Tag.

7. Halten Sie die MITTLERE Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um das Programm für die ganze Woche zu speichern.

HINWEIS: Der Thermostat speichert dann das Programm für jeden Tag (dauert 1 Minute) und das Programm wird auf dem Einstellbildschirm angezeigt.



Überblick über das Programm All Days

#### Einstellung der Antifrosttemperatur

1. Öffnen Sie die Anzeige EINSTELLUNGEN.

2. Navigieren Sie mit der RECHTS- und LINKS-Taste, bis Sie das Antifrost-Symbol 🛞 erreichen, und drücken Sie kurz die BESTÄTIGUNGstaste (mittlere Taste), um die Antifrost-Einstellung zu bestätigen.

3. Drücken Sie die linke oder rechte Taste, um die gewünschte Temperatur einzustellen.

4. Die Antifrost-Temperatur kann im Bereich von 0 bis 17 °C geändert werden.



Übersicht über den Bildschirm zur Einstellung der Antifrost-Temperatur

# Einstellen der Komforttemperatur

1. Öffnen Sie die Anzeige EINSTELLUNGEN.

2. Navigieren Sie mit der RECHTS- und LINKS-Taste bis zum Komfort-Symbol 🗱 und drücken Sie kurz die BESTÄTIGUNGstaste (mittlere Taste), um die Komfort-Einstellung zu übernehmen.

3. Drücken Sie die linke oder rechte Taste und stellen Sie die gewünschte Temperatur ein.

4. Die Komforttemperatur kann in einem Bereich von 15 bis 35 °C geändert werden.



Übersicht über den Bildschirm zur Einstellung der Komforttemperatur

# Einstellung der Öko-Temperatur

1. Öffnen Sie die Anzeige EINSTELLUNGEN.

2. Navigieren Sie mit der RECHTS- und LINKS-Taste, bis Sie das Öko-Symbol () erreichen, und drücken Sie kurz die BESTÄTIGUNGstaste (mittlere Taste), um die Öko-Einstellung zu bestätigen.

3. Drücken Sie die linke oder rechte Taste und stellen Sie die gewünschte Temperatur ein.

4. Die Öko-Temperatur kann in einem Bereich von 10 bis 30  $^\circ \! \mathrm{C}$  geändert werden.



Der Bildschirm für die Einstellung der Öko-Temperatur

# **Bluetooth-Verbindungsmodus**

Bluetooth Connect ermöglicht eine einfache Verbindung des Thermostats mit dem Internet über das WiFi-Modul, das in den Empfänger integriert ist. Das Gerät hat die Möglichkeit, das WiFi-Netzwerk im Bluetooth Connect Modus zu ändern. Bitte vergewissern Sie sich, dass das Netzwerk, mit dem Sie Ihr Gerät verbinden möchten, 2,4 GHz ist.

1. Öffnen Sie die Anzeige EINSTELLUNGEN.

2. Navigieren Sie mit der RECHTEN und LINKEN Taste, bis Sie die Option "bC" erreichen. 3. Wenn "bC" blinkt, drücken Sie die BESTÄTIGUNGSTASTE (mittlere Taste) und halten Sie sie 5 Sekunden lang gedrückt.

4. Jetzt sollte nur noch das bC in der Mitte auf dem Bild-schirm blinken.

5. Öffnen Sie die mobile Anwendung und klicken Sie auf das +-Symbol am unteren Rand des Bildschirms.

6. Klicken Sie auf BluetoothConnect.

7. Nachdem Sie den Router eingerichtet haben, markieren Sie ihn als eingerichtet und fahren Sie fort.

8. Geben Sie das Passwort für das WiFi-Netzwerk ein, mit dem Ihr mobiles Gerät verbunden ist. Wenn das Telefon nicht mit einem WiFi-Netzwerk verbunden ist, müssen Sie die SSID (den Namen des Netzwerks, mit dem Sie das Gerät verbinden möchten) und das Passwort dieses Netzwerks eingeben.

9. Klicken Sie auf START und warten Sie.

10. Eine Meldung über den Verbindungsstatus des Geräts wird auf dem Bildschirm der mobilen App angezeigt.



das Menü Einstellungen



Das Symbol bC beginnt zu blinken beim Eintritt in den BluetoothConnect modus

# **ADVANCED-Einstellungen**

In den erweiterten Einstellungen gibt es Einstellungen für SP SmartPairing und FS Werkseinstellung. Auf den nächsten Seiten wird jede Einstellung im Detail erklärt.

# SmartPairing-Modus

SmartPairing ermöglicht die einfache Verbindung des Thermostats mit dem Empfänger.

1. Öffnen Sie die Anzeige ERWEITERTE EINSTELLUNGEN.

2. Navigieren Sie mit der RECHTEN und LINKEN Taste, bis Sie die Option "SP" erreichen.

3. Wenn "SP" blinkt, drücken Sie die MITTLERE Taste und halten Sie sie 5 Sekunden lang gedrückt.

4. Jetzt sollte das Symbol SP an der Seite angezeigt werden, und 00 blinkt auf dem Bildschirm in der Mitte, bis das Gerät gefunden wurde.

5. Starten Sie den SP-Modus am Empfänger, indem Sie die Taste gedrückt halten, bis das grüne Lichtsignal erscheint.

6. Lassen Sie die Taste am Empfänger los, wenn das grüne Lichtsignal erscheint, und das grüne Licht blinkt.

7. Sie haben nun den SP-Modus auf beiden Geräten aktiviert und müssen warten, bis die Geräte miteinander gekoppelt sind.

8. Der Verbindungsstatus des Geräts ist bekannt, wenn die Lichter nicht mehr blinken, sondern konstant grün leuchten. Wenn das Gerät gefunden wurde, zeigt es 01 an, und der Thermostat zeigt den Startbildschirm an.



Das Symbol SP beginnt zu blinken, wenn der SmartPairing-Modus aktiviert wird.

# Werksrückstellung

Durch das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen werden alle Werte des Raumfühlers auf den Ausgangszustand zurückgesetzt und die Kopplung des Raumfühlers mit dem gekoppelten Empfänger aufgehoben.

1. Öffnen Sie die Anzeige ERWEITERTE EINSTELLUNGEN.

2. Navigieren Sie mit der RECHTS- und LINKS-Taste, bis Sie das Symbol FS erreichen.

3. Halten Sie die MITTLERE Taste 10 Sekunden lang gedrückt.

4. Jetzt sollte nur noch das FS-Symbol in der Mitte auf dem Bildschirm blinken.

5. Warten Sie auf den Neustart des Thermostats.

6. Erfolgreiche Wiederherstellung der WERKSEINSTELLUN-GEN.

ſ	FS			FS	
<		>	<		>

Übersicht über die Werksrückstellung des Thermostats

Zum Zurücksetzen des Empfängers auf die Werkseinstellungen müssen Sie die Ein/Aus-Taste gedrückt halten, bis die rote LED leuchtet. Die rote LED zeigt an, dass der Empfänger im Werksreset-Prozess ist, was bis zu 30 Sekunden dauern kann.

Nach dem Zurücksetzen beginnt die rote LED zu blinken und zeigt an, dass sich der Empfänger im Werkszustand befindet, was ca. 5 Sekunden dauert, bis sich der SP-Modus einschaltet, was durch Blinken der grünen LED angezeigt wird.

# Beschreibung der Empfängerbetriebsarten

#### **EIN-Modus**

Der Empfänger ist unabhängig vom eingestellten Wert am Thermostat eingeschaltet.

# AUS-Modus

Der Empfänger wird unabhängig vom eingestellten Wert des Thermostats ausgeschaltet.

# **AUTO-Betrieb**

Der Empfänger folgt den Standardbefehlen des Thermostats.

# **Betriebsart SYSTEM AUS**

Diese Betriebsart schaltet den Empfänger automatisch in den AUTO-Modus und schaltet ihn aus.

#### Bedienung über den Empfänger

• Wenn sich der Empfänger im normalen Betriebsmodus (AUTO-MODUS) befindet, schaltet sich der Empfänger durch Klicken auf die Taste EIN/AUS aus und geht in den AUS-MODUS über

• Um den Empfänger in den AUTOMATISCHEN MODUS zu versetzen, ist es notwendig, zweimal auf die Taste EIN/ AUS zu klicken, um den Zustand von AUS zu ändern.

• Befindet sich der Empfänger im EIN-MODUS, muss die EIN/AUS-Taste einmal gedrückt werden, um den Zustand in den AUS-MODUS zu ändern, und dann muss die EIN/ AUS-Taste erneut gedrückt werden, um den Zustand in den AUTOMATISCHEN MODUS zu ändern.

• Wenn sich der Thermostat im Modus SYSTEM AUS befindet, können Sie durch Drücken der Taste EIN/AUS am Empfänger den Modus AUS verlassen und in den Modus MANUELL wechseln (Der Modus SYSTEM AUS ist ein Modus, dessen Zustandsänderungen für alle Empfänger gelten, die mit dem Thermostat verbunden sind).

• Um Bluetooth Connect über den Empfänger zu starten, müssen Sie die Taste EIN/AUS gedrückt halten, bis die blaue Farbe auf dem Empfänger erscheint, und dann die Taste loslassen.

 Wenn Sie den SmartPairing-Modus über den Empfänger starten möchten, müssen Sie die Taste EIN/AUS gedrückt halten, bis die grüne Farbe auf dem Empfänger erscheint, und dann die Taste loslassen.

 Wenn Sie den Empfänger auf die Werkseinstellungen zurücksetzen möchten, müssen Sie die EIN/AUS-Taste gedrückt halten, bis die rote Farbe auf dem Empfänger erscheint. Danach kehrt der Empfänger zu den Werkseinstellungen zurück und verliert die Verbindung mit dem Thermostat und die Internetverbindung (falls diese zuvor gespeichert wurden). Danach geht der Empfänger in den SmartPairing-Modus, um die Verbindung mit dem Thermostat wiederherzustellen

	- R	3
C		
	$\nearrow$	

Taste EIN/AUS/AUTO des Empfängers (RGB-Lichtsignalanzeigen)

- ROT Heizanforderung ist aktiv
- GRUN Gerät ist eingeschaltet, aber es liegt keine Heizanforderung vor
  BLINKENDES BLAU Bluetooth-Verbindungsmodus
- BLINKENDES GELB Es besteht keine Kommunikation zwischen Thermostat und Empfänger
- GRÜN BLINKEND Empfänger befindet sich im Pairing-Modus

# **Mobile App Inngenso**

# Ein Konto erstellen

Die Erstellung eines Kontos ist über die mobile App möglich.

- 1. Öffnen Sie Google Play / AppStore.
- 2. Suchen Sie nach Inngenso.
- 3. Klicken Sie auf Download.
- 4. Nach der Installation öffnen Sie die mobile App.
- 5. Wählen Sie KONTO ERSTELLEN.
- 6. Geben Sie die Daten in die entsprechenden Felder ein.
- 7. Klicken Sie auf REGISTRIEREN.

8. Überprüfen Sie die E-Mail, die Sie zur Erstellung eines neuen Kontos verwendet haben, und bestätigen Sie die Registrierung über den Bestätigungslink.

9. Gehen Sie zurück zum Hauptbildschirm der mobilen App.

10. Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort in die entsprechenden Felder ein.

- 11. Klicken Sie auf LOG IN.
- 12. Die Anwendung ist nun einsatzbereit.







Überblick über die Registrierungsbildschirm

Überblick über die Anmeldebildschirm

# Neues Gerät hinzufügen

-Durch das Hinzufügen eines neuen Geräts wird die erste Verbindung des Geräts mit dem Internet hergestellt. Dies geschieht über die mobile App.

Es gibt 2 Möglichkeiten, das Gerät über Bluetooth Connect hinzuzufügen. Der erste Weg ist über die Taste am Empfänger:

- 1. Schalten Sie die Ortungsfunktion auf dem mobilen Gerät ein.
- 2. Öffnen Sie die mobile App.
- 3. Melden Sie sich bei dem Konto an, das Sie zuvor erstellt haben.
- 4. Klicken Sie auf NEUES GERÄT HINZUFÜGEN.

5. Sie können auch ein neues Gerät hinzufügen, indem Sie auf das Symbol + in der oberen rechten Ecke klicken.

6. Wählen Sie BluetoothConnect.

7. Überprüfen Sie, ob Ihr Router auf 2,4 GHz eingestellt ist.

8. Folgen Sie der Animation zum Hinzufügen von Geräten zu Bluetooth Connect.

9. Geben Sie das Passwort des WiFi-Netzwerks ein, mit dem Sie verbunden sind.

10. Wenn das Telefon nicht mit einem WiFi-Netzwerk verbunden ist, müssen Sie die SSID (den Namen des Netzwerks, mit dem Sie das Gerät verbinden möchten) und das Passwort dieses Netzwerks eingeben.

11. Warten Sie, bis die mobile App das Gerät gefunden hat.

12. Eine Meldung über die Verbindung des Geräts wird auf dem Bildschirm der mobilen App angezeigt.

Der optionale Weg ist über den Thermostat, falls der Empfänger nicht zugänglich ist. Der Empfänger wird über das Thermostat in den BluetoothConnect Modus versetzt, wie zuvor beschrieben.

1. Aktivieren Sie den BluetoothConnect Modus am Thermostat wie zuvor beschrieben. Die Aktivierung von bC am Thermostat versetzt den Empfänger sofort in den bC-Modus.

2. Schalten Sie die Ortungsfunktion auf dem mobilen Gerät ein.

3. Öffnen Sie die mobile App.

4. Melden Sie sich bei dem Konto an, das Sie zuvor erstellt haben.

5. Klicken Sie auf NEUES GERÄT HINZUFÜGEN.

6. Sie können auch ein neues Gerät hinzufügen, indem Sie auf das Symbol + in der oberen rechten Ecke klicken.

- 7. Wählen Sie BluetoothConnect.
- 8. Überprüfen Sie, ob Ihr Router auf 2,4 GHz eingestellt ist.

9. Sie können die Animation überspringen, da der Thermostat den Empfänger bereits in den bC-Modus versetzt hat.

10. Geben Sie das Passwort des WiFi-Netzes ein, mit dem Sie verbunden sind.

11. Wenn das Telefon nicht mit dem Router verbunden ist, müssen Sie die SSID (den Namen des Netzwerks, mit dem Sie verbunden sind) und das Passwort dieses Netzwerks eingeben.

12. Warten Sie, bis die mobile App das Gerät gefunden hat.

13. Eine Meldung über die Verbindung des Geräts wird auf dem Bildschirm der mobilen App angezeigt.



Überblick über den Bildschirm ohne angeschlossene Geräte

Überblick über den Bildschirm mit angeschlossenem Gerät

+

>

>

# Übersicht über den Bildschirm des Anzeigemenüs



# Gerät freigeben

Es ist möglich, ein bereits verbundenes Gerät mit anderen Konten zu teilen (z. B. mit Familienmitgliedern).

- 1. Öffnen Sie die mobile App.
- 2. Wählen Sie das Gerät aus, das Sie freigeben möchten.
- 3. Klicken Sie auf das Symbol in der oberen rechten Ecke.
- 4. Wählen Sie GERÄT TEILEN.
- 5. Verwenden Sie das andere Mobiltelefon, um den QR-Code auf dem Bildschirm Ihres Geräts zu scannen.



Es ist möglich, ein Gerät hinzuzufügen, das mit anderen Konten (z. B. ein Familienmitglied) bereits verknüpft ist.

- 1. Öffnen Sie die mobile App.
- 2. Klicken Sie auf das Symbol + in der oberen rechten Ecke.
- 3. Wählen Sie QR.

4. Scannen Sie den QR-Code vom Bildschirm des anderen Geräts.

5. Eine Meldung über den Verbindungsstatus des Geräts wird auf dem Bildschirm der mobilen App angezeigt.



Option Gerät freigeben im Menü



Übersicht über den Bildschirm zum Hinzufügen eines Geräts

#### Gerät umbenennen

Es ist möglich, das Gerät über die mobile App umzubenennen.

- 1. Öffnen Sie die mobile App.
- 2. Wählen Sie das Gerät aus, das Sie umbenennen möchten.
- 3. Klicken Sie auf das Symbol 💭 in der oberen rechten Ecke.
- 4. Wählen Sie GERÄT UMBENENNEN.

5. Wählen Sie UMBENENNEN, wenn Sie das Gerät umbenennen möchten, oder ABBRECHEN, wenn Sie das Gerät nicht umbenennen möchten.



Übersicht über den Bildschirm zum Umbenennen eines Geräts

# Gerät löschen

Es ist möglich, das Gerät aus der mobilen App zu löschen. Wenn das Gerät für mehrere Konten freigegeben ist, wird es nur von Ihrem Konto gelöscht.

- 1. Öffnen Sie die mobile App.
- 2. Wählen Sie das Gerät aus, das Sie freigeben möchten.
- 3. Klicken Sie auf das Symbol 💭 in der oberen rechten Ecke.
- 4. Wählen Sie GERÄT LÖSCHEN.

5. Es wird eine Meldung angezeigt; wählen Sie LÖSCHEN, wenn Sie das Gerät löschen möchten, oder ABBRECHEN, wenn Sie das Gerät nicht löschen möchten.



Übersicht über den Bildschirm zum Löschen eines Geräts

# Menü Einstellungen

# Kindersicherung

Wenn die Kindersicherung aktiviert ist, kann das Thermostat nur über die mobile App gesteuert werden, während die Änderung der Einstellungen am Thermostat selbst deaktiviert ist. Die Kindersicherung schaltet sich sofort ein, aber die Informationen werden einige Minuten später auf dem Thermostat angezeigt (max. 3 Minuten).

Falls das Internet unterbrochen wird und die Kindersicherung noch eingeschaltet ist, können Sie sie in den manuellen Modus zurückversetzen, indem Sie den Empfänger vom Stromnetz trennen und wieder einschalten.

#### Thermostat

Der Status des Thermostats wird auf der rechten Seite angezeigt, ob er aktiv oder inaktiv ist.

#### **Batterie**

Der Batteriestand des Thermostats wird auf der linken Seite angezeigt.

# Empfänger

Wenn Sie darauf klicken, wird die Anzahl der aktiven Empfänger angezeigt, die miteinander verbunden sind und mit der App verbunden sind.

Für jeden einzelnen Empfänger gibt es ein Bedienfeld zum Einstellen der Modi EIN, AUS oder AUTO.

Unter jedem Empfänger ist die aktuelle Softwareversion angegeben. Wenn die Version auf dem neuesten Stand ist, steht dort AKTUELL, wenn die neue Version verfügbar ist, steht dort UPDATE. Um die Softwareversion zu aktualisieren, muss dies jedes Mal manuell durchgeführt werden.

# Kalibrierung von Temperaturfühlern

Die Fühlerkalibrierung ist eine Einstellung, die an einem Fühler vorgenommen wird, um den Thermostat so genau wie möglich zu machen.

1. Öffnen Sie die mobile App.

2. Klicken Sie auf das Symbol 💭 in der oberen rechten Ecke und dann auf EINSTELLUNGEN.

3. Wählen Sie SENSORKALIBRIERUNG und stellen Sie den gewünschten Wert zwischen -5 °C und +5 °C ein.

4. Klicken Sie auf SPEICHERN.



Übersicht über den Bildschirm zur Kalibrierung des Temperatursensors

37

#### Einstellung der Hysterese

Die Hysterese ist der Wert, bei dem die aktuelle Temperatur niedriger als die eingestellte Temperatur sein muss, damit die Heizung eingeschaltet wird. Die Einstellung der Hysterese ist über die mobile App möglich.

1. Öffnen Sie die mobile App.

2. Klicken Sie auf das Symbol 💭 in der oberen rechten Ecke und dann auf EINSTELLUNGEN.

3. Wählen Sie HYSTERESE und stellen Sie den gewünschten Wert zwischen 0,2 °C und 5 °C ein.

4. Klicken Sie auf SPEICHERN.



Übersicht über den Bildschirm zur Einstellung der Hysterese

#### **Erkennung offener Fenster**

Die Fenster-offen-Erkennung ist eine Funktion, die erkennt, ob Ihr Fenster geöffnet ist. Es kann nur erkannt werden, wenn die Heizung eingeschaltet ist. Wenn ein geöffnetes Fenster erkannt wurde, wird das Heizgerät für die nächsten 10 Minuten automatisch ausgeschaltet, es sei denn, Sie nehmen eine Änderung an Ihren allgemeinen Einstellungen vor, die die Erkennung eines offenen Fensters für die nächsten 30 Minuten vorübergehend deaktiviert. Nachdem 10 Minuten seit der Erkennung des geöffneten Fensters vergangen sind, wird die Erkennung des geöffneten Fensters ebenfalls für die nächsten 30 Minuten vorübergehend deaktiviert. Die Erkennung offener Fenster kann jederzeit über die mobile App aktiviert oder deaktiviert werden.

1. Öffnen Sie die mobile App.

2. Klicken Sie auf das Symbol 💭 in der oberen rechten Ecke und dann auf EINSTELLUNGEN.

3. Drücken Sie auf den Schieberegler, um die Erkennung von offenen Fenstern ein- oder auszuschalten.

# Einstellung der Betriebsart

# Heizen

Im Heizmodus wird der Ausgang des Empfängers aktiviert, wenn die eingestellte Temperatur höher ist als die gemessene Temperatur. Im Kühlbetrieb wird der Ausgang des Empfängers aktiviert, wenn die eingestellte Temperatur niedriger als die gemessene Temperatur ist. Auf dem Bedienfeld wird dann das entsprechende Kühlsymbol angezeigt.

# Kühlen

Im Kühlmodus wird der Ausgang des Empfängers aktiviert, wenn die eingestellte Temperatur niedriger als die gemessene Temperatur ist. Das entsprechende Kühlsymbol wird dann auf dem Bedienfeld angezeigt.

Im Einstellungsfeld auf dem Startbildschirm der Anwendung oder über die Registerkarte Einstellungen im Menü, das sich mit dem Zahnradsymbol öffnet, gibt es eine Option "Betriebsmodus". Wenn Sie auf diese Registerkarte klicken, öffnet sich ein neues Pop-up-Fenster, in dem Sie zwischen Heizen und Kühlen wählen können, wie in den Abbildungen auf der nächsten Seite dargestellt.

1. Öffnen Sie die mobile App.

2. Klicken Sie auf das Symbol 💭 in der oberen rechten Ecke und dann auf EINSTELLUNGEN.

3. Drücken Sie auf den Arbeitsmodus, dann erscheint ein Pop-up-Fenster mit Symbolen zur Auswahl zwischen den Optionen KÜHLEN und HEIZEN.

4. Nachdem Sie auf die gewünschte Option gedrückt haben, klicken Sie auf Speichern und verlassen Sie die Einstellungen.



Übersicht über den Bildschirm zur Einstellung des Arbeitsmodus

# LED-Nachtmodus

Zur Regulierung der Intensität der LED auf den Empfängern, von starkem bis zu gedämpftem Licht.

1. Öffnen Sie die mobile App.

2. Klicken Sie auf das Symbol 🔅 in der oberen rechten Ecke und dann auf EINSTELLUNGEN.

3. Drücken Sie auf den Schieberegler, um den LED-Nachtmodus ein-/auszuschalten.

# **Adaptiver Zeitplan**

Die Einstellung des adaptiven Programms ist über die mobile App möglich. Es ermöglicht dem Benutzer, die Heizung einige Minuten vor der geplanten Zeit im 7-Tage-Programm einzuschalten, damit die gewünschte Raumtemperatur zur geplanten Zeit erreicht wird.

1. Klicken Sie auf das Symbol 🔀 in der oberen rechten Ecke und dann auf EINSTELLUNGEN.

2. Wählen Sie ADAPTIVER ZEITPLAN und stellen Sie den gewünschten Wert zwischen 1 und 60 Minuten oder AUS ein.

3. Klicken Sie auf SPEICHERN.



Übersicht über den Bildschirm zur Einstellung des adaptiven Programms

# Frostschutz

In der mobilen App auf dem Bedienfeld kann der Frostschutz von 0-17 °C eingestellt werden. Er wird auch sofort in den Einstellungen geändert.

Um den Frostschutz in den Einstellungen zu ändern, gehen Sie wie folgt vor:

1. Klicken Sie auf das Symbol 💭 in der oberen rechten Ecke und dann auf EINSTELLUNGEN.

2. Klicken Sie auf FROSTSCHUTZ-TEMPERATUR und stellen Sie die gewünschte Temperatur ein.

3. Klicken Sie auf SPEICHERN.

Kindersicherung		
Thermostat		AKTIV
Batterie		GUT
Software Version 0,06	AK	TUELL
Sensorkalibrierung	0,0 °	>
Hysterese	0,5 °	>
Fenster-Offen-Erkennung		۰
Arbeitsmodus 🔥 HE	IZUNG	>
LED Nachtmodus		
Zeitplan		
Adaptiver Zeitplan	AUS	>
Frostschutz-Temperatur	5,0 °	>
🔲 Öko	15,0 °	>
Komfort	21,0 °	>
7 Tage Zeitplan		>



Übersicht über den Bildschirm zur Einstellung der Frostschutztemperatur

# Einstellung der Öko-Temperatur

In der mobilen App, auf dem Bedienfeld, kann die Öko-Temperatur 😧 von 10-30 °C eingestellt werden. Sie wird auch sofort in den Einstellungen geändert.

Um die Öko-Temperatur in den Einstellungen zu ändern, gehen Sie wie folgt vor:

1. Klicken Sie auf das Symbol 👸 in der oberen rechten Ecke und dann auf EINSTELLUNGEN.

2. Wählen Sie Öko-Temperatur und stellen Sie den gewünschten Wert ein.

3. Klicken Sie auf SPEICHERN.

Kindersicherung			
Thermostat		AKTIV	
Batterie		GUT	
Software Version 0,06	AKT	IVELL	
Sensorkalibrierung	0,0 °	>	
Hysterese	0,5 °	>	
Fenster-Offen-Erkennung		۲	
Arbeitsmodus 🔥 HE	IZUNG	>	
LED Nachtmodus			
Zeitplan			
Adaptiver Zeitplan	AUS	>	
Frostschutz-Temperatur	5,0 °	>	
Öko	15,0 °	>	
Komfort	21,0 °	>	
7 Tage Zeitplan		>	

< PARAMETER		
Kindersicherung		
Thermostat		AKTIV
Batterie		GUT
Software Version 0,06	AK	TUELL
Sensorkalibrierung	0,0 °	>
Hyste Ökotemperatur einst	ellen	>
Fenst - 150° -	-	•
Arbeit		>
LED N ABBRECHEN SPEICHE	RN	•
Adaptiver Zeitplan	AUS	>
Frostschutz-Temperatur	5,0 °	>
🔲 Öko	15,0 °	>
Komfort	21,0 °	>
7 Tago Zoitalan		>

Übersicht über den Bildschirm zur Einstellung der Öko Temperatur

#### Einstellung der Komforttemperatur

In der mobilen App, auf dem Bedienfeld, kann die Komforttemperatur 🔅 von 15-35 °C geändert werden. Sie wird auch sofort in den Einstellungen geändert.

Um die Komforttemperatur in den Einstellungen zu ändern, gehen Sie wie folgt vor:

1. Klicken Sie auf das Symbol 💭 in der oberen rechten Ecke und dann auf EINSTELLUNGEN.

2. Wählen Sie Komforttemperatur und stellen Sie den gewünschten Wert ein.

3. Klicken Sie auf SPEICHERN.





Übersicht über den Bildschirm zur Einstellung der Komforttemperatur

#### Einstellung des Wochenprogramms

Das Programm kann für jeden Tag einer Woche einzeln oder für die ganze Woche auf einmal eingestellt werden. An einem Tag wird für jede halbe Stunde die Komfort/Öko/ Frostschutz-Temperatur eingestellt. In den anderen Halbstundenintervallen wird standardmäßig die Spartemperatur eingestellt. Um die ganze Woche einzustellen, wischen Sie ganz nach rechts.

1. Klicken Sie auf das Symbol 🔅 in der oberen rechten Ecke und dann auf EINSTELLUNGEN.

2. Wählen Sie 7 TAGE ZEITPLAN.

3. Wählen Sie halbstündige Intervalle, in denen die Komfort-, Öko oder Frostschutz-Temperatur aktiviert werden soll, für jeden Tag einzeln oder für die ganze Woche auf einmal.

A HINWEIS: Stellen Sie zunächst die Zeit für die gesamte Woche ein, und passen Sie dann gegebenenfalls die Zeit für jeden Tag an.



Übersicht über den Bildschirm zur Einstellung des Wochenprogramms

# Ferienmodus

In der mobilen App kann auf dem Bedienfeld des Ferienmodus die Urlaubstemperatur von 0-35 °C geändert werden. Sie wird auch sofort in den Einstellungen geändert.

Um den Ferienmodus in den Einstellungen zu ändern, gehen Sie wie folgt vor:

1. Klicken Sie auf das Symbol 💭 in der oberen rechten Ecke und dann auf EINSTELLUNGEN.

2. Wählen Sie den Ferienmodus und stellen Sie die gewünschten Werte und Modi ein (Ankunftsdatum, Ankunftszeit, Ferientemperatur, Rückkehrmodus).

3. Klicken Sie auf den Schieberegler Ferienmodus aktiviert, um die Werte und Modi zu speichern, damit der Ferienmodus in Betrieb genommen werden kann.

Ferienmodus aktivi	ert (	•	
Ankunftsdatum	Nicht eingestellt	>	
Ankunftszeit	Nicht eingestellt	>	
Ferien-Temperatur	Nicht eingestellt	>	
Rückkehrmodus	Nicht eingestellt	>	





Übersicht über den Bildschirm zur Einstellung des Ankunftsdatums



Übersicht über den Bildschirm zur Einstellung der Ankunftszeit



Übersicht über den Bildschirm zur Einstellung des Rückkehrmodus



Übersicht über den Bildschirm zur Einstellung der Ferientemperatur



Übersicht des Bildschirms mit allen eingestellten Werten und Modi



Übersicht über den Hauptbildschirm Bildschirm für den Ferienmodus

Der Ferienmodus kann durch Drücken des Schiebereglers in den Ferienmodus-Optionen (obere rechte Ecke des Bildschirms) ausgeschaltet werden, oder er schaltet sich automatisch aus, wenn die von Ihnen eingestellte Ferienmodus-Zeit abgelaufen ist.

# Wartung

#### **Batteriewechsel**

Wenn das Batteriesymbol auf dem Bildschirm erscheint, wechseln Sie die Batterien aus:

1. Nehmen Sie den Thermostat aus der Thermostathalterung.

2. Ersetzen Sie die Batterien durch zwei Alkaline-Batterien AA 1,5 V.

3. Setzen Sie den Thermostat auf die Thermostathalterung.

4. Stellen Sie die ZEIT gemäß der Bedienungsanleitung ein: EINSTELLUNG DER UHRZEIT.

Der Thermostat ist bereit, den Betrieb fortzusetzen. Alle eingestellten Programme und erweiterten Optionen sind erhalten geblieben.







#### Erkennung und Korrektur von Interferenzen

Zustand: Die Anzeige des Raumthermostats ist ausgeschaltet.

• Vergewissern Sie sich, dass der Thermostat eingeschaltet ist.

• Prüfen Sie, ob die Batterien des Raumthermostats richtig in das Batteriefach eingelegt sind.

- Überprüfen Sie die richtige Polarität der Batterien.
- Stellen Sie sicher, dass die Batterien nicht leer sind.

Zustand: Der Thermostat kann keine Verbindung mit dem Empfänger herstellen.

• Schalten Sie das Thermostat aus/ein, indem Sie die Batterien herausnehmen/einlegen.

• Drücken Sie die MITTLERE Taste des Thermostats für eine Aktualisierung.

Zustand: Der Empfänger hat die Heizungsanforderung aktiviert, aber das Heizsystem wurde nicht aktiviert.

- Prüfen Sie, ob alle anderen Bedingungen für die Aktivierung der Heizung erfüllt sind.
- Prüfen Sie, ob der Empfänger ordnungsgemäß an der Zentrale angebracht ist.
- Vergewissern Sie sich, dass der Empfänger ordnungsgemäß an die Heizungsanlage angeschlossen ist.

Zustand: BluetoothConnect zu einem Gerät nicht möglich.

• Vergewissern Sie sich, dass Sie das richtige Passwort eingegeben haben, ggf. mit der Option Passwort anzeigen.

• Beenden Sie die BluetoothConnect über den Thermostat und auch über die mobile App und geben Sie das Passwort für einen weiteren Versuch erneut ein.

# Handhabung und Wartung

Das Gerät ist so konzipiert, dass es bei sachgemäßer Handhabung viele Jahre lang zuverlässig funktioniert. Hier sind einige Tipps zur richtigen Handhabung:

1. Lesen Sie vor der Verwendung des Geräts die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

2. Setzen Sie das Produkt nicht direktem Sonnenlicht, extremer Kälte und Feuchtigkeit sowie plötzlichen Temperaturschwankungen aus. Dies verringert die Messgenauigkeit.

3. Stellen Sie das Produkt nicht an einem Ort auf, an dem es Vibrationen oder Stößen ausgesetzt ist - dies kann zu Schäden führen.

4. Setzen Sie das Produkt nicht übermäßigem Druck, Stößen, Staub, hohen Temperaturen oder Feuchtigkeit aus - dies kann zu einer Beeinträchtigung der Produktfunktionalität, einer reduzierten Energieausdauer, einer Beschädigung der Batterien und einer Verformung der Kunststoffteile führen.

5. Setzen Sie das Produkt nicht Regen oder Feuchtigkeit, Tropf- oder Spritzwasser aus.

6. Stellen Sie keine offenen Flammen auf das Gerät, wie z. B. eine brennende Kerze usw.

7. Stellen Sie das Gerät nicht an Orten auf, an denen die Luftzirkulation unzureichend ist.

8. Stellen Sie keine Gegenstände in die Lüftungsöffnungen des Geräts.

9. Berühren Sie nicht die internen Stromöffnungen des Geräts - sie könnten beschädigt werden, wodurch automatisch die Garantie erlischt. Nur eine qualifizierte Person sollte das Gerät bedienen.

10. Reinigen Sie es mit einem leicht feuchten Tuch. Verwenden Sie keine Verdünner oder Reinigungsmittel - sie könnten die Kunststoffteile zerkratzen und die Stromleitungen beschädigen.

11. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.

12. Führen Sie im Falle einer Beschädigung oder Fehlfunktion des Geräts keine eigenen Reparaturen durch. Lassen Sie Ihr Gerät in dem Geschäft reparieren, in dem Sie es gekauft haben.

13. Dieses Produkt ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ohne Erfahrung und/oder Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, das Produkt zu benutzen. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

Entsorgen Sie das Gerät oder die Batterien am Ende ihrer Lebensdauer nicht als unsortierten Siedlungsabfall, sondern nutzen Sie Abfallsammelstellen. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung der Abfälle vermeiden Sie negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt. Das Recycling trägt zum Schutz der natürlichen Ressourcen bei. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von der Gemeinde, Ihrer Entsorgungsorganisation oder der Verkaufsstelle, bei der Sie das Produkt erworben haben. Alt HINWEIS: Der Inhalt dieses Handbuchs kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden - aufgrund des begrenzten Drucks können die angezeigten Symbole geringfügig von der Bildschirmdarstellung abweichen - der Inhalt dieses Handbuchs darf nicht ohne vorherige Zustimmung kopiert werden.

Die Innentech GmbH erklärt, dass IT WiFi v2 (Thermostat + Empfänger) die grundlegenden Anforderungen und andere relevante Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU erfüllt. Das Gerät kann in der EU frei verwendet werden.

# INNGENSO

Innentech GmbH Gubelstrasse 19 6300 Zug Schweiz